

SKYTRAK™

STMAX



SKYTRAK アプリ操作ガイド



SKYTRAK ST MAXでは、様々な機能がお楽しみいただけるアプリを推奨いたします。

本操作ガイドでは、『**SKYTRAK**』アプリについて説明いたします。

※ 全てのモードをご利用いただくには有料のメンバーシッププランの購入が必要となります。

※ 日本国内においては、PINSEEKERの賞品・賞金提供はございません。

※ ST PLUSご利用でも一部機能を除き、同様にご利用いただけます。



SKYTRAK アプリ



—モード紹介—

PRACTICE :基本の練習モード(弾道測定)

CHALLENGE :ドラコン・ニアピン・ターゲット練習

GAME EVALUATION:クラブセッティング

ウェッジ分析・スキル診断

PRACTICE :練習目的別の練習場エリア

Speed Training(新機能)

COURSE PLAY :シミュレーションゴルフ機能

※利用可能な端末をご確認したい方は、[こちら](#)。

基本説明

STMAX 起動/終了手順

■起動～接続手順

起動～接続に関しては、ご利用ガイドに記載がございますので、下記リンクをご覧ください。

<https://www.golfdigest.co.jp/skytrak/guide/>

■終了手順

まず、アプリを閉じてください。その後、SKYTRAK本体背面のボタンを押し、電源を落としてください。



■電源ポート、通信ポート、電源ボタン

■電源ポート、通信ポート、電源ボタン

■ USBケーブルのご使用について

必ず「付属の純正USB Type-Cケーブル」をご使用ください。

付属以外のケーブル(スマートフォン用充電ケーブル等)は、データ通信に対応していない場合や、電力不足により正常に動作しない恐れがあります。

純正品以外の使用による動作不良や故障については、サポートの対象外となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

電力供給能力: ST MAXは充電に一定の電力を必要とするため、出力の弱いアダプターや古いPCのUSBポート、極端に細いケーブルでは「充電が追いつかない」場合があります。

長さの制限: USB規格の特性上、3mを超える長いケーブルを使用すると、データ通信が不安定になる場合があります。

⚠ USBポート差込口の破損にご注意ください

精密な構造のため、誤った取り扱いは**即故障(修理不可)**に直結します。

垂直に抜き差し: 斜めにこじったり、無理な力や角度で引かないでください。

負荷をかけない: ケーブルを挿したまま動かしたり、宙吊りにしないでください。

自損は保証外: 物理的な変形・破損は、期間内でも有償修理となります。

STMAX ユーザー設定

■設定

画面左上をクリック



■ユーザー選択

・モニター設定

HDMIケーブル等でモニターに接続している場合、どのモニターにアプリ画面を移すか選択できます

・利き手選択

・非稼働時のデータアップロード

※基本、「オン」でお願いします

※アプリ非稼働時もデータをサーバーにアップロードします

・温度設定

■基本設定

・距離の単位設定

・ボールスピード

m/s : メートル/秒 (Meter Per Second)

MPH : マイル/時 (Miles Per Hour)

・弾道表示

ノーマル

即時表示 : 打球後すぐに弾道が表示されます

音声付き : 打球を音声付き(英語)でお届けします

PRACTICEモード

STMAX データ項目説明

■データ項目説明

打出角 : ショット時の角度
バックスピン : 飛ぶ方向と逆のスピンの量
着地角 : 最高点からの落下角度
最高到達点 : 最も高い高さ
ミート率 : ボールへ与える力の効率
ボールスピード : 打ち出し時の初速
クラブスピード : インパクト前のクラブ速度
左右打出角 : 目標に対し左右どちらかにズレた角度

サイドスピン : 横回転数
クラブパス : インパクト前後のクラブの軌道
フェイストゥパス : フェースアングル-クラブパス
フェースアングル : インパクト時のクラブの開閉度合い
ショットスコア : ショットから18ホールまでの想定スコアを算出
※125が上限スコアになっています
※初回は番手ごとに20球打つ必要があります



STMAX 表示内容の説明

■表示内容の説明

1 ショット < 0 OF 0 > 打った打数表示

2 トータル
0 ヤード
キャリー 0 平均飛距離 0

3 風速 0 MPH
横軸 = クラブパス
縦軸 = フェイスアングル

4 表示モード切替
・SHOT DETAIL = 詳細表示
・SHOT BASIC = 簡易表示

5 7番アイアン 石科

番手切り替え

打出角 0° 0°-0°
バックスピン 0 0-0 RPM
着地角 0° 0°-0°

最高到達点 0 ヤード
ミート率 0

クラブ番手・ヘッドスピードから最適な数値を色で表示します(緑→オレンジ→赤)

③のクラブパスやフェイスアングルが見れるようになり、アウトサイドインにクラブが入っていないか確認ができ、自主練が捗ります!

最適範囲内の数値の場合: 緑、少し離れている場合: オレンジ、大きく離れている場合: 赤

18° 14°-16° 3603 2300-2800 RPM 37° 34°-37°



■練習環境設定

画面左上のPLAY MENU>設定

練習環境を設定することができます。



・カメラアングル

- ↳ ダイナミックモード
- ↳ 追跡モード
- ↳ 45度モード
- ↳ 定点モード

・弾道表示数 : トレーサーとして残すショット数

・解像度 : 解像度を選択

・メイン距離ビュー : Total・Carry

・ショットのばらつき: Total・Carry

・ボールスピン

↳ Side Spin : スピン量

↳ Side Axis : スピン軸

・コース状態 : 硬い・普通・柔らかい

・レンジマーカー : ON・OFF

・センターライン : ON・OFF

・ばらつきの範囲 : ON・OFF

・利き手

・気温/湿度/標高

※SKYTRAK ST maxにはボール補正の機能はありません。

「気温・湿度・標高」項目がボールに影響しますので、調整の際には、この3項目を操作ください。中でも、「標高」が一番ボールに影響します。

詳しい補正值については公表しておりませんので、ご了承ください。

■ショット履歴

画面左上のPLAY MENU > ショット履歴

練習中に打った履歴を閲覧可能

継続的に安定した球を打っているか分析するのにオススメ



ショット履歴														ショットプロット											
ショット		ボール					滞空時間							クラブ				INCLUDED SHOT SCORE	削除 ショット						
#	SCORE	スピード MPH	打出角 度	バック RPM	サイド RPM	SIDE 度	ブレ幅 YD	キャリー YD	ラン YD	トータル YD	滞空時間 秒	着地角 度	高さ YD	スピード YD	ミート率 FACTOR	クラブパス 度	FTT 度								
左		7番アイアン																		すべての選択を解除		平均のみを表示		ばらつき: 40.3 / 47.1 メートル	
1	99	115	14	5234	437	4	19	149	18	167	5.4	39	18	79	1.46	3.0	5.0	✓	🗑️						
2	87	115	15	5932	495	2	13	149	15	164	5.6	41	20	83	1.39	1.4	3.3	✓	🗑️						
3	97	112	17	5418	323	5	19	147	15	162	5.7	42	21	82	1.37	4.4	5.4	✓	🗑️						
4	121	119	12	5048	-543	-6	-26	154	21	175	5.2	35	16	78	1.52	-2.4	-5.0	✓	🗑️						
平均	101	115	15	5408	178	1	6	150	17	167	5.5	39	19	80	1.43	1.6	2.2								

■数値分析

画面左上のPLAY MENU > 数値分析

打ったショットデータを一覧で表示

データをしっかりと確認したい時に使うのがオススメ




■分析

画面左上のPLAY MENU > 分析

ショット弾道を横、上の視点から分析が可能

理想を求めてより細かい分析をしたい場合にオススメ



■練習場のダウンロード方法


1. 「PLAY MENU」を選択



2. 「PRACTICE AREA」を選択




3. 「コース一覧」選択



4. コース一覧より練習コースを選択し、下↓ボタンをタップ
練習コースを端末にダウンロードします



5. ダウンロードが完了したら「TEE OFF」を選択して完了です



ダウンロードにはネットワークが必要なため、「ネットワーク接続」またはPCとの有線接続「USBモード」の状態で行ってください。
※バック適合PCとの有線接続をおススメいたします。

※ネットワーク接続については、利用ガイドを参照ください
<https://www.golfdigest.co.jp/skytrak/guide/>

一度練習場をダウンロードすると、以降は「ダイレクト接続」の状態でご練習場を利用することができます。

STMAX 各練習場の紹介


■ PRACTICE: NORMAL

SKYTRAK基本の練習場

一番利用度頻度が高い練習場であり、どの練習にも向いています。

※使用アプリにより背景が異なる場合がございます。

※極端に低いボールやハイボール、または極端に低速なボールは計測できない場合がございます。



エッセンシャルプラン	コア / フォーサイト	コア / トラックマン	エリートプラン
年額利用料 \$129.99	年額利用料 \$299.99	年額利用料 \$349.99	年額利用料 \$599.99

THE WALL

左に壁が配置された練習場

壁に当たらないよう右から左に打つドロ練習に向いています。

SKYTRAK

THE WALL

ショット < 0 OF 0 >

トータル
0
ヤード

キャリー 0 平均飛距離 0

35ヤード

328メートル 0メートル

風速 0 MPS

EXPECTED DISTANCE 167

0 プレ値 ヤード

7番アイアン 石利き

↑ SHOT BASIC ↓

打出角 0° 最適範囲 0°-0°	バックスピン 0 最適範囲 0-0 RPM	着地角 0° 最適範囲 0°-0°	最高到達点 0 AVG ヤード +/- 0	ミート率 0 AVG +/- 0
ボールスピード 0 AVG MPS +/- 0	クラブスピード 0 AVG MPS +/- 0	左右打出角 0 AVG 度 +/- 0	サイドスピン 0 AVG RPM +/- 0	クラブパス 0 AVG 度 +/- 0
フェイストップス 0 AVG 度 +/- 0	フェイスアングル 0 AVG 度 +/- 0	ショットスコア 0 SCORE		

16

RIGHT TO LEFT COMMAND RANGE

左に池、右にフェアウェイを配置した練習場

右フェアウェイからドロワーで池に落ちないように狙うモード。

ドロワーが掛かり過ぎてしまうと池に落ちるため、曲げ幅の調整が必要となります。

SKYTRAK

RIGHT TO LEFT COMMAND RANGE

ショット < 0 OF 0 >

トータル
0
ヤード

キャリー 0 平均飛距離 0

366 メートル 0 メートル

風速 0 MPS

EXPECTED DISTANCE
167

0 プレ値
ヤード

TOP

フェイスアングル SQUARE 0.0° クラブパス SQUARE 0.0°

7番アイアン
右利き

SHOOT BASIC

打出角 0° 最速範囲 0°-0°	バックスピン 0 最速範囲 0-0 RPM	着地角 0° 最速範囲 0°-0°	最高到達点 0 AVG ヤード +/- 0	ミート率 0 AVG +/- 0
ボールスピード 0 AVG MPS +/- 0	クラブスピード 0 AVG MPS +/- 0	左右打出角 0 AVG 度 +/- 0	サイドスピン 0 AVG RPM +/- 0	クラブパス 0 AVG 度 +/- 0
フェイストッパズ 0 AVG 度 +/- 0	フェイスアングル 0 AVG 度 +/- 0	ショットスコア 0 SCORE		

17

LEFT TO RIGHT COMMAND RANGE

右に池、左にフェアウェイを配置した練習場

左フェアウェイからフェードで池に落ちないように狙うモード。

フェードが掛かり過ぎてしまうと池に落ちるため、曲げ幅の調整が必要となります。

The screenshot displays the STMAX golf simulator interface. The main view shows a virtual golf course with a large tree in the center, a pond to the right, and a fairway to the left. The interface includes several data overlays:

- Top Left:** A menu icon, the text "LEFT TO RIGHT COMMAND RANGE", and a shot counter "ショット < 0 OF 0 >".
- Left Side:** A large "0" representing "トータル ヤード" (Total Yards), with "キャリー" (Carry) and "平均飛距離" (Average Distance) also showing "0".
- Center:** A "SKYTRAK" logo and a distance display "366 0" in meters.
- Right Side:** A "風速 0 MPS" (Wind Speed) display, a "EXPECTED DISTANCE 167" display, a "プレ幅 ヤード" (Pre-width Yards) display showing "0", and a "7番アイアン 右利き" (7 Iron Right-handed) club selection display.
- Bottom:** A grid of performance metrics including "打出角" (Launch Angle), "バックスピン" (Backspin), "着地角" (Landing Angle), "最高到達点" (Maximum Height), "ミート率" (Meet Rate), "ボールスピード" (Ball Speed), "クラブスピード" (Club Speed), "左右打出角" (Left/Right Launch Angle), "サイ德斯ピン" (Side Spin), "クラブパス" (Club Path), "フェイストッパス" (Face Stop), "フェイスアングル" (Face Angle), and "ショットスコア" (Shot Score).

■ ACCURACY ISLAND

フェアウェイ幅30ヤードの練習場

池に落ちないようにショットの正確性が求められます。

SKYTRAK

ACCURACY ISLAND

ショット < 0 OF 0 >

トータル
0
ヤード

キャリー 0 平均飛距離 0

320メートル 0メートル

風速 0 MPS

EXPECTED DISTANCE 167

0 プレ幅 ヤード

TOP

フェイスアングル SQUARE 0.0° クラブパス SQUARE 0.0°

7番アイアン 右利き

↑ ↓ SHOT BASIC | 🔍

打出角 0° 最適範囲 0°-0°	バックspin 0 最適範囲 0-0 RPM	着地角 0° 最適範囲 0°-0°	最高到達点 0 AVG ヤード +/- 0	ミート率 0 AVG +/- 0
ボールスピード 0 AVG MPS +/- 0	クラブスピード 0 AVG MPS +/- 0	左右打出角 0 AVG 度 +/- 0	サイドspin 0 AVG RPM +/- 0	クラブパス 0 AVG 度 +/- 0
フェイストゥパス 0 AVG 度 +/- 0	フェイスアングル 0 AVG 度 +/- 0	ショットスコア 0 SCORE		

19

■ ACCURACY RANGE

35, 75, 100ヤードに目標が設置された練習場

目標に向かって狙う正確性と距離感が求められます。

SKYTRAK

ACCURACY RANGE

ショット < 0 OF 0 >

トータル
0
ヤード

キャリー 0 平均飛距離 0

372 メートル | 0 メートル

87 ヤード
114 ヤード
47 ヤード

50 50

↑ ↓ SHOT BASIC | 🔍

風速 0 MPS

EXPECTED DISTANCE
167

0 プレ幅
ヤード

TOP

フェイスアングル SQUARE 0.0° クラブパス SQUARE 0.0°

7番アイアン
右利き

打出角 0° 最適範囲 0°-0°	バックスピン 0 最適範囲 0-0 RPM	着地角 0° 最適範囲 0°-0°	最高到達点 0 AVG ヤード +/- 0	ミート率 0 AVG +/- 0
ボールスピード 0 AVG MPS +/- 0	クラブスピード 0 AVG MPS +/- 0	左右打出角 0 AVG 度 +/- 0	サイドスピン 0 AVG RPM +/- 0	クラブパス 0 AVG 度 +/- 0
フェイストップス 0 AVG 度 +/- 0	フェイスアングル 0 AVG 度 +/- 0	ショットスコア 0 SCORE		

20

■DRAW TRAJECTORY CONTROL

センター右に目標が設置された練習場

目標を狙うことでドロウの軌道をコントロールすることができます。



STMAX グリーン・フェアウェイ変更

エッセンシャルプラン

年額利用料
\$129.99

コア / フォーサイト

年額利用料
\$299.99

コア / トラックマン

年額利用料
\$349.99

エリートプラン

年額利用料
\$599.99

■ グリーン・フェアウェイ形状の変更

画面左上の設定より、グリーンとフェアウェイの計上を変更することができます。

ピンまでの距離・ドッグレッグまでの距離や、グリーン・フェアウェイサイズの難易度も変えることができます。

実際のゴルフ場と同じようなコースセッティングを設定し、より実践向きの練習ができます。

グリーン形状を選択



フェアウェイ形状を選択



よく行くゴルフ場を想定し、ショートホールの再現や、ドッグレッグの落としどころを狙う練習ができるので、練習→実践に繋がります。



③

STMAX コースでの練習方法

コアプラン

年額利用料
\$299.99

or

エリートプラン


年額利用料
\$599.99

■コースでの練習方法

1. 「COURSE PLAY」を選択



2. 「コース・ホール」を選択




3. 「ラウンド設定」を行う




4. 左上の設定マークを選択



5. 右側のコースレイアウトの赤丸をタッチし、練習する距離を決め、とじる「×」を選択



6. 練習開始です





スピードモードへようこそ

スイングスピードを測定するために、ボールを打たずに素振りを行ってください。画面左側で「ドライバー」と「スピードトレーナー（練習器具）」を切り替えることができます。画面右下からは、GOLFTEC提供のスピードアップのためのドリルやヒントを確認できます。トレーニングを開始する前にウォーミングアップを行うことをお勧めします。

スピードトレーニング・スピードメーター:

右側のグリーンゾーンは、ドライバーでの目標スピードを表します。

スピードトレーニング・クラブスピードカード:

レンジモード（実際にボールを打つモード）では、ボールスピード、ミート率（スマッシュファクター）や、飛距離も確認することができます。


ヒント: ご利用には必ずご自身のアカウントでログインしてください。

「ゲストモード」でSpeed Trainingをクリックすると、ドライビングレンジに遷移し、画面がフリーズしてしまいます。その場合はアプリ及び本体の電源をオフにしてください。


エッセンシャルプラン	コア / フォーサイト	コア / トラックマン	エリートプラン
年額利用料 \$ 129.99	年額利用料 \$ 299.99	年額利用料 \$ 349.99	年額利用料 \$ 599.99

■Speed Training(スピードトレーニング練習方法)

1. 「プラクティス」から「Speed Training」を選択 2. 「Speed Mode」を選択




3. 「目標飛距離かクラブスピード」を設定



4. DriverがSpeed Trainerを選択し
赤いレーザー上を通るよう素振りします。



5. ④の画面右下Drillsを開いてスピード
アップのヒントを学びましょう(英語のみ)



6. Drill練習終了後はRange Modeで
実際にボールを打ってみましょう!



レンジモードへようこそ

スピードモード(素振り練習)で得た成果を、実際の飛距離へと繋げましょう。コンペティション・レンジで実際にボールを打ちながら、クラブスピードだけでなく、ボールスピード、ミート率(スマッシュファクター)、そして飛距離を計測・追跡します。



Speed Training(スピードトレーニングを安全にご利用いただくために)

■ トレーニングの2ステップ(効率的な上達法)

スピードモード(素振り)

ボールを置かず、とにかく「振る力」を最大化。

ドライバーの他、練習器具(スピードトレーナー等)での計測も可能。

レンジモード(実打) ※必ず練習場またはネットなどの囲いのある安全対策された施設等で実施をお願いします。

素振りで得た速さを、実際の「飛距離」へ変換しましょう。

ミート率(スマッシュファクター)をチェックし、効率の良い飛ばしを習得。

■ 安全のための注意事項(必ずお守りください)

十分なスペースの確保:

周囲の壁、天井、家具、そして何より周囲の「人」から十分な距離をとってください。

全方向にクラブが届かない「安全圏」を確認してから開始してください。

ウォームアップの徹底:

筋肉や関節への負荷が高いトレーニングです。開始前に必ず十分なストレッチを行ってください。

器具の点検:

クラブや練習器具にひび割れ、ヘッドの緩みがないか事前に点検してください。

無理のない範囲で:

疲労を感じた場合は直ちに中止してください。過度な振り回しは、体調不良やスイングを崩す原因にもなります。

■ 運用のアドバイス

ログイン必須: 本機能はアカウント登録・ログインが必要です。ゲストモードではご利用いただけません。

データの蓄積: ログイン状態で使用することで、日々のスピード向上の推移がグラフ化され、上達を実感できます。

■ ドリル動画の仕様について

Speed Training内のドリル動画は、米国GOLFTECのメソッドを忠実に再現するため、英語音声での提供となります。

※日本語字幕を表示するためには言語設定を「Japanese」へ変更してください。事前にネットワーク接続によるデータダウンロードが必要です。ネットワーク接続にしてドリル動画を表示すると、グレーアウト状態からカラーの表示に順次変わります。

メンバーシップ・プラン 紹介

STMAX メンバーシッププラン紹介

■メンバーシッププラン 利用可能モード

ベーシックプラン：PRACTICE Range/ Speed Trainingを無料でご利用いただけます。

エッセンシャルプラン：PRACTICE AREA、CHALLENGE、GAME EVALUATION

コア/ フォーサイト：エッセンシャル+ Foresight Packコースがご利用いただけます。

コア/ トラックマン：エッセンシャル+ Trackman Packコースがご利用いただけます。

エリートプラン：全てのコースがご利用いただけます



各スライド右上に、利用するのに必要なメンバーシッププランを記載しています。

ベーシックプラン

年額利用料
無料

エッセンシャルプラン

年額利用料
\$129.99

コア/ フォーサイト

年額利用料
\$299.99

コア/ トラックマン

年額利用料
\$349.99

エリートプラン

年額利用料
\$599.99

STMAX メンバーシッププラン紹介

メンバーシッププラン別利用可能モード比較表

SKYTRAKのすべてのモードをお楽しみいただくには、メンバーシッププラン購入が必要となります。

プラン/年額利用料	ベーシック 無料	エッセンシャル \$129.99	コア/フォーサイト \$ 299.99	コア/トラックマン \$349.99	エリート \$ 599.99
PRACTICE	●	●	●	●	●
Speed Training	●	●	●	●	●
PRACTICE AREA	—	●	●	●	●
COURSE Play Practice	—	—	●	●	●
CHALLENGE	—	●	●	●	●
GAME EVALUATION	—	●	●	●	●
COURSE Play Foresight Pack	—	—	●	—	●
COURSE Play Trackman Pack	—	—	—	●	●
New Course Every Month	—	—	1Course	1Course	2Course

ライセンス反映： 購入後、反映まで最大30分程度かかる場合があります。反映されない場合はアプリを再起動してください。

Coreプランの仕様：コアプランは「フォーサイト」または「トラックマン」のどちらかを選択するプランです(両コース利用はエリートのみ)。

追加コース： 毎月の新規追加コースはメーカーのライセンス状況により変更される場合があります。

【重要】プランご購入前のご確認事項

本メンバーシップは、GDOグループの米国 GOLFTEC Enterprises, LLCが提供するサブスクリプションサービスです。お手続きの際は、以下の点にご注意ください。

決済と返金について 本サービスは米国システムのライセンス提供という性質上、決済完了後のキャンセルや返金は、いかなる理由(コースの重複購入、プランのアップグレードに伴う旧プランの残り期間分など)であってもお受けできかねます。

お支払い金額について 現在はドル建てでの決済となります。為替レートの影響により、最終的な日本円での請求額は変動いたします。

※現在、国内運用に適した日本円決済への対応を検討・準備中ですが、現時点ではドル決済が適用されます。

STMAX 各コア・プラン一部収録コース紹介

コア / フォーサイト		コア / トラックマン	
Pebble Beach Golf Links	Kingsbarns Golf Links	Pebble Beach Golf Links	Old Course at St Andrews
Abu Dhabi Golf Club	Majestic Meadows Golf Club	Albany Golf Course	Oswego Lake Country Club
Akron Golf Club	Marco Simone Golf & Country Club	Bay Harbor Golf Club	Paris International Golf Club
Ballyowen Golf Club	Midland Putting Course	Bethpage Black	Pine Brook Country Club
Banff Springs	Muirfield Village Golf Club	Black Desert Resort	Port Huron Golf Club
Big Sur Golf Club	Pelican Hill Golf Club	Devil's Island Golf Course	Portland Golf Club
Cape Breton Highlands Links	Penn State Blue Course	Donalda Club	Primland Highland Course
Celtic Manor Resort - Twenty Ten Course	Pitch N Putt	Golf Club De Geneve	Quail Hollow Club
Coeur d'Alene Resort Golf Course	Prairie Dunes	Great Northern	Royal Portrush
Cog Hill Golf & Country Club - Dubsdread	Real Club Valderrama	Hawktree Golf Club	Royal Troon Golf Club
Congressional Country Club	Scioto Reserve Country Club	Hillcrest Country Club	Sebonack Golf Club
Conway Farms Golf Club	SentryWorld Golf Course	Hudson National	Shelter Harbor
Detroit Country Club	Snake Pit	Innisbrook Golf Club Copperhead	Spyglass Hill
Crooked Cove Executive	The Pete Dye River Course at Virginia Tech	Keya Golf Club	Sweetens Cove Golf Club
Doral Blue Monster	The Quarry at Giants Ridge	Kissing Tree Golf Club	Tacoma Golf & Country Club
Emirates Golf Club - Majlis	Tuxedo Club	Lago Mar Country Club	The Aces Club
Essex Golf & Country Club	Westchester Country Club	Lake Geneva Country Club	The Hay
French Lick - The Pete Dye Course		Leatherstocking Golf Club	The Links at Spanish Bay
Glen Abbey		Le Golf National	The Lost Nine
Hidden Shoals		Manasquan River Golf Club	The Olympic Club
Interlachen Country Club		Oakwood Country Club	

※ 配信内容は米国メーカーのライセンス状況により変動し、将来的な追加や継続提供を保証するものではありません。

STMAX メンバーシッププランご利用の際は

各種プレイご利用の際は必ず最初に各コースダウンロードが必要です。

有線接続のおススメ(推奨)

コースデータや各レンジのダウンロードや機能更新はデータ量が膨大です。動作の安定性を確保するため、可能な限りPCとの有線USB接続でのご利用を推奨します。

PC接続ご利用の際は、**通信ポート**と**電源ポート**の差し込みを間違えないようご注意ください。

※利用可能な端末をご確認したい方は、[こちら](#) をご参照ください。

無線接続 Wi-Fi(ネットワークモード)の注意点

本機は 2.4GHz帯 専用です(5GHz帯は非対応)。

自宅のWi-Fiルーターの性能、電波干渉、二重ルーター設定、壁などの障害物により、接続が不安定になる場合があります。

※Wi-Fiルーターが自動で5GHz帯に繋いでしまう事がないよう2.4GHz帯専用回線をご利用ください。

※本体の充電残量が40%以下の状態ですと、通信が途切れる場合がございます。

トラブル時の切り分け

無線接続がうまくいかない場合は、タブレットの無線接続ではなくPCを使った有線接続で動作確認を行ってください。(付属のUSB Type-Cケーブルをご利用ください)

※有線接続はPC接続専用です。タブレット等ではご利用いただけません。

※企業内LANやVPN環境、および特定のセキュリティソフトが稼働しているPCでは、本機が正しく認識されない場合があります。接続ができない場合は、ネットワーク管理者に相談の上、**本機との通信を許可する設定への変更**をお願いいたします。設定変更はお客様のご判断のもとで実施してください。

GAME EVALUATIONモード

エッセンシャルプラン	コア / フォーサイト	コア/トラックマン	エリートプラン
年額利用料 \$129.99	年額利用料 \$299.99	年額利用料 \$349.99	年額利用料 \$599.99

■GAME EVALUATIONモード紹介

スキル診断 : 様々な距離をショットし、プレーヤーのショットの傾向を診断します

クラブセッティング: 番手毎の正確な距離を把握し、クラブセッティングの見直し、ラウンド時のクラブ選びに役立てます

ウェッジ分析 : 様々なアプローチショットの距離を把握し、ラウンド戦略に役立てます

スキル診断

クラブセッティング

ウェッジ分析

ACCURACY 100%

SHOT DISPERSION 19.6 yd

DYNAMIC HANDICAP 4.1

DRIVER PERFORMANCE 113.7 YARDS

WEDGE PERFORMANCE 33.6 YARDS

WEDGE	LW	MW	PW	SW
1	19	26	33	34
2	29	50	50	51

Club Analytics

Game Insights

Short Game Efficiency

戻る

VERSION 5.1.47

■スキル診断の設定

プレー画面に入った後、左上の設定をタップすると、下記の設定画面に移動します

モード選択:距離を設定します

1ヤード単位で調整できます



各距離のクラブを選択します

ターゲット数 : 1~10か所
ターゲット毎のショット数 : 3~10打
ベストショット : 採用するショット数

■スキル診断の結果

正確さ : グリーンオンした確率
 ショットのばらつき: 縦横何ヤード差があったか
 傾向 : 左右および縦距離の傾向

今回のショットのハンディキャップ。
 小さいほうが良い結果です。



今回の結果をPDF化

各ターゲット毎の結果



設定距離の技術レベルとショットの傾向を把握することで、今後の練習に活かしたり、コースマネジメントに役立ってます。

エッセンシャルプラン	コア / フォーサイト	コア / トラックマン	エリートプラン
年額利用料 \$ 129.99	年額利用料 \$ 299.99	年額利用料 \$ 349.99	年額利用料 \$ 599.99

■スキル診断の結果 PDFイメージ



ページ 1 の 3

スキル診断: 2024年11月11日

全体的な結果

● グリーンでの正確性: 83%

● ショットのばらつき: 14.5 ヤード

● 傾向: 右/ショート

最大ハンディキャップ:

8.2

ターゲット (#)	ターゲット距離 (ヤード)	ピンまでの距離 (フィート)	左 / 右 (ヤード)	ショート / ロング (ヤード)	グリーンでの正確性	ショットのばらつき (ヤード)	ダイナミックハンディキャップ
1	95	31.1	+6.9	-6.9	67%	14.1	10.4
2	125	32.1	+6.4	-6.9	100%	14.9	6.0
平均	110	31.6	+6.7	-6.9	83.3%	14.5	8.2

ページ 2 の 3

スキル診断: 2024年11月11日

ターゲット 1: 95 ヤード / クラブ: SW



パフォーマンス	ショット (#)	ピンまでの距離 (フィート)	左 / 右 (ヤード)	ショート / ロング (ヤード)	ヒット	ミス	ダイナミックハンディキャップ
グリーンでの正確性: 67%	1	37.1	+8.3	-9.2	1	0	14.9
	2	45.4	+12.8	-8.0	0	1	20.4
	3	10.8	-0.5	-3.6	1	0	+4
ショットのばらつき: 4.1 ヤード							
傾向: 右/ショート							
最大ハンディキャップ: 10.4	平均	31.1	+6.9	-6.9	2	1	10.4

ターゲット 2: 125 ヤード / クラブ: PW

パフォーマンス	ショット (#)	ピンまでの距離 (フィート)	左 / 右 (ヤード)	ショート / ロング (ヤード)	ヒット	ミス	ダイナミックハンディキャップ
グリーンでの正確性: 100%	1	37.5	+9.0	-8.6	1	0	9.3
	2	15.2	-2.2	-4.6	1	0	+4
	3	43.6	+12.4	-7.5	1	0	12.7
ショットのばらつき: 4.9 ヤード							
傾向: 右/ショート							
最大ハンディキャップ: 6.0	平均	32.1	+6.4	-6.9	3	0	6.0

ページ 3 の 3

スキル診断: 2024年11月11日

ターゲット 1: 95 ヤード / クラブ: SW

ショット #	ボール高 (mm)	クラブ高 (mm)	打出角度	サイド (mm)	戻る距離 (mm)	サイド (mm)	フライト #	落地角度	高さ (ヤード)	ミート率スコア	ブレ幅 (ヤード)	キャリー (ヤード)	ロール (ヤード)	トータル (ヤード)
1	72	71	30.3	2.2	9911	1066	4.67	48	19.0	1.01	8	82	5	86
2	72	74	29.5	5.3	10041	839	4.67	47	19.0	0.97	13	83	5	88
3	75	72	30.0	-1.2	9668	345	4.87	48	20.0	1.05	0	87	5	91
平均	73	72	29.9	2.0	9873	750	4.73	48	19.0	1.01	7	84	5	89

ターゲット 2: 125 ヤード / クラブ: PW

ショット #	ボール高 (mm)	クラブ高 (mm)	打出角度	サイド (mm)	戻る距離 (mm)	サイド (mm)	フライト #	落地角度	高さ (ヤード)	ミート率スコア	ブレ幅 (ヤード)	キャリー (ヤード)	ロール (ヤード)	トータル (ヤード)
1	88	76	25.0	3.4	7424	177	5.13	49	22.0	1.16	9	110	7	117
2	90	74	23.4	-2.2	7912	377	5.27	48	22.0	1.22	-2	114	7	120
3	89	77	25.3	2.1	8520	1019	5.42	48	23.0	1.16	12	111	7	118
平均	89	76	24.6	1.0	7952	524	5.27	48	22.0	1.18	6	112	7	118

■クラブセッティングの設定

プレー画面に入った後、左上の設定をタップすると、下記の設定画面に移動します



クラブ数 : パター以外のクラブ数
 クラブ毎のショット数: 3~10打
 ベストショット : 採用するショット数

リセット ×

クラブセッティングの設定

クラブの選択

利き手

クラブ数

クラブ毎のショット数

ベストショット

誤差の範囲

番手間の距離

クラブ選択

モードを選択

1	<input type="checkbox"/>	未選択	9	<input type="checkbox"/>	未選択
2	<input type="checkbox"/>	未選択	10	<input type="checkbox"/>	未選択
3	<input type="checkbox"/>	未選択	11	<input type="checkbox"/>	未選択
4	<input type="checkbox"/>	未選択	12	<input type="checkbox"/>	未選択
5	<input type="checkbox"/>	未選択	13	<input type="checkbox"/>	未選択
6	<input type="checkbox"/>	未選択			
7	<input type="checkbox"/>	未選択			
8	<input type="checkbox"/>	未選択			

パター以外のセッティングを選択

・誤差の範囲

許容する番手間の誤差の範囲を設定します。

・番手間の距離

番手間の想定距離差を設定します。

例: 番手間の距離を10ヤード、誤差の範囲を5ヤードとした場合、番手間の距離差は【5ヤード~15ヤード】となります。

■クラブセッティングの結果



設定した誤差の範囲と番手間距離

平均の番手間距離差
平均の左右のばらつき

最小/最大の
番手間距離と番手





番手間毎のキャリー、トータル飛距離を把握し、クラブセッティングとコースマネジメントに役立てます。

番手間の設定距離に対し、過少、過大は赤く表示

STMAX クラブセッティング

エッセンシャルプラン 年額利用料 \$129.99	コア / フォーサイト 年額利用料 \$299.99	コア / トラックマン 年額利用料 \$349.99	エリートプラン 年額利用料 \$599.99
-----------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------------------

■クラブセッティングの結果 PDFイメージ



SKYTRAK Golf Club Setup Report for 2024年10月15日. Title: フェード. Summary: Average total distance 110 yards, average dispersion 11 yards. Club data table shows 3 clubs with average distance 110 yards and dispersion 11 yards.

クラブ	平均距離 (ヤード)	ばらつき (ヤード)	トータル (ヤード)	ディグ
1	118	12	130	フェード
2	108	12	120	フェード
3	105	13	118	フェード
平均	110	11	120	フェード

SKYTRAK Golf Club Setup Report for 2024年10月15日. Title: ドロ. Summary: Average total distance 110 yards, average dispersion 11 yards. Club data table shows 3 clubs with average distance 110 yards and dispersion 11 yards.

クラブ	平均距離 (ヤード)	ばらつき (ヤード)	トータル (ヤード)	ディグ
1	118	12	130	フェード
2	108	12	120	フェード
3	105	13	118	フェード
平均	110	11	120	フェード

■ウェッジ分析の設定

プレー画面に入った後、左上の設定をタップすると、下記の設定画面に移動します




利用するクラブを選択
該当するものがない場合、近いものを選択ください

- ・ピッチ：グリーン周りで打つイメージで
1/4くらいのスイング幅
- ・1/2：ハーフショット
- ・3/4：スリークォーターショット
- ・フル：フルショット

計測するクラブの本数
スイングのタイプ数


クラブ毎のショット数：3~10打
ベストショット：採用するショット数

■ウェッジ分析の結果





今回の結果をPDF化

クラブ・スイングごとの
 平均キャリー : 平均距離
 オフライン傾向 : ピンからずれる傾向
 ショットのばらつき : ばらつき距離



各クラブ毎の結果

■ウェッジ分析の結果 PDFイメージ



CHALLENGEモード

エッセンシャルプラン	コア / フォーサイト	コア / トラックマン	エリートプラン
年額利用料 \$ 129.99	年額利用料 \$ 299.99	年額利用料 \$ 349.99	年額利用料 \$ 599.99

■CHALLENGEモード紹介

- ニアピン : 自由に距離を設定し、ニアピンにチャレンジできます
- ターゲット : 自由に距離を設定し、ターゲットに近づけるほど多くのポイントをゲットすることができます
- ドラコン : フェアウェイの広さに制限を掛けたり、条件を設けてドラコンにチャレンジできます




1. モードを選択します
2. 人数を選択し、各モード設定に進みます
 - ↳ みんなで : 最大6名まで
 - ↳ イベントモード : 6名より多い場合

人数を選択をすると、プレースタートとなるので、先に画面下の「モード」を選択します！



■ニアピンモードの使い方 条件を設定したら「TEEOFF」をタップし、プレー開始します



—条件を設定—


- ・ショット数 : 3球・6球
- ・打順
 - ↳交代 : 1球ごとに交代して打つ
 - ↳連続 : すべて打ち終わったら交代
- ・スコアリングモード
 - ↳トップスコア : 1番近いスコアで競う
 - ↳累積スコア : トータルのスコアで競う
- ・ショットの進め方
 - ↳オート : 自動で次のショットへ進む
 - ↳マニュアル : 手で次のショットへ進む
- ・ショットの分析モード
 - ↳高度モード : SKYTRAKで取れるデータを全項目表示
 - ↳基本モード : 主要項目のみ表示

基本モード



- ・利き手 : 右・左
- ・ターゲットまでの距離 : 自由に設定可能

■ターゲットモードの使い方 条件を設定したら「TEEOFF」をタップし、プレー開始します



よりターゲットに近く、高いポイントの獲得を狙います(100・50・25pt)


—条件を設定—

- ・ショット数 : 3球・6球
- ・打順
 - ↳交代 : 1球ごとに交代して打つ
 - ↳連続 : すべて打ち終わったら交代
- ・スコアリングモード
 - ↳トップスコア : 1番高いスコアで競う
 - ↳累積スコア : トータルのスコアで競う
- ・ショットの進め方
 - ↳オート : 自動で次のショットへ進む
 - ↳マニュアル : 手動で次のショットへ進む
- ・ショットの分析モード
 - ↳高度モード : SKYTRAKで取れるデータを全項目表示
 - ↳基本モード : 主要項目のみ表示



- ・ターゲットサイズ幅 : EASY・MIDEUM・HARD
- ・ターゲットまでの距離 : 自由に設定可能

■ドラコンモードの使い方 条件を設定したら「TEEOFF」をタップし、プレー開始します



—条件を設定—

- ・ショット数 : 3球・6球
- ・打順
 - ↳交代 : 1球ごとに交代して打つ
 - ↳連続 : すべて打ち終わったら交代
- ・スコアリングモード
 - ↳トップスコア : 1番近いスコアで競う
 - ↳累積スコア : トータルのスコアで競う
- ・ショットの進め方
 - ↳オート : 自動で次のショットへ進む
 - ↳マニュアル : 手で次のショットへ進む
- ・ショットの分析モード
 - ↳高度モード : SKYTRAKで取れるデータを全項目表示
 - ↳基本モード : 主要項目のみ表示

基本モード



- ・レンジ幅 : EASY・MIDEUM・HARD
※レンジ幅の外にボールが行くと「OB」となります



高度モード

COURSE PLAYモード

STMAX メンバーシッププランご利用の際は

コースプレイご利用には、必ず最初に各コースダウンロードが必要です。

有線接続のおススメ(推奨)

コースデータや各レンジのダウンロードや機能更新はデータ量が膨大です。動作の安定性を確保するため、可能な限りPCとの有線USB接続でのご利用を推奨します。

ご利用の際は、通信ポートと電源ポートの差し込みを間違えないようご注意ください。

※利用可能な端末をご確認したい方は、[こちら](#) をご参照ください。

無線接続 Wi-Fi(ネットワークモード)の注意点

本機は 2.4GHz帯 専用です(5GHz帯は非対応)。

自宅のWi-Fiルーターの性能、電波干渉、二重ルーター設定、壁などの障害物により、接続が不安定になる場合があります。

※Wi-Fiルーターが自動で5GHz帯に繋いでしまう事がないよう2.4GHz帯専用回線をご利用ください。

※本体の充電残量が40%以下の状態ですと、通信が途切れる場合がございます。

トラブル時の切り分け

無線接続がうまくいかない場合は、タブレットの無線接続ではなくPCを使った有線接続で動作確認を行ってください。(付属のUSB Type-Cケーブルをご利用ください)

※有線接続はPC接続専用です。タブレット等ではご利用いただけません。

※企業内LANやVPN環境、および特定のセキュリティソフトが稼働しているPCでは、本機が正しく認識されない場合があります。接続ができない場合は、ネットワーク管理者に相談の上、**本機との通信**を許可する設定への変更をお願いいたします。設定変更はお客様のご判断のもとで実施してください。

STMAX コースのダウンロード方法

コア / フォーサイト

月額利用料
\$299.99



コア/トラックマン

月額利用料
\$349.99

エリートプラン

月額利用料
\$599.99

■コースのダウンロード方法(ネットワーク接続)



コースプレーを利用する場合、各コースごとに端末へのダウンロードが必要となります。1コース10分ほど時間を要します。


ダウンロードにはネットワークが必要なため、「ダイレクトモード」に接続後、「ネットワーク接続」の状態で行ってください。
※無線接続ではなく適正スペックPCとの有線接続をおすすめします。
※ダウンロードしたデータはPCとタブレットで同期しません。
※ネットワーク接続については、利用ガイドを参照ください
<https://www.golfdigest.co.jp/skytrak/guide/>

一度コースをダウンロードすると、以降は「ダイレクト接続」の状態でもコースプレーを利用することができます。
※ご家庭のネットワーク環境によっては、混線による切断の可能性がございます。上手く接続できない場合はPCと有線でのUSB接続でのご利用をおすすめいたします。

1. コース一覧を選択
2. コース一覧よりコースを選択し、下↓ボタンをタップ
コースを端末にダウンロードします



3. ダウンロードが完了したら、画面右下の「NEXT」ボタンをタップし、ラウンド設定に進みます。




■ホール選択

ラウンドしたいホールを選択します。

FULL 18:1ラウンド18ホールプレー
FRONT 9:前半9ホールプレー
BACK 9:後半9ホールプレー
CUSTOM:自由に選択可能

ラウンドしたいホールを選択できます
(緑色=ラウンドするホール)



■ラウンド設定

- ・ゲームモード
 - ストロークプレー : トータルのスコアで競う
 - マッチプレー : 各ホールの打数の勝敗で競う
- ・コンシード
 - なし : ホールアウトまでスコアカウント
 - ダブルボギー・トリプルボギー・ダブルパー : 超えるとホールアウト
- ・マリガン(打ち直し)
 - なし : 制限なくマリガン(打ち直し)可能
 - 1・2・3 : 設定した回数分マリガン(打ち直し)可能
- ・ピン位置
 - 易しい・普通・難しい : ピンの難易度を設定
- ・Lie Penalty
 - 有効にすると、ショットのパワーとスピンの影響が、ボールの置かれた状況(ラフやバンカー等)に合わせて調整されます
- ・パット
 - 自動パット : ピンとの距離に応じてパット数を自動カウント
 - パットまでプレー : カップインするまでプレー
 - Auto Fixed : ピンまでの距離に応じて事前にパット数を設定
 - Manual Input : グリーンにのったあとに都度パット数を選択
 - Auto Two Putt : グリーンにのったら2パットカウント

- ・パットOK
 - 0・3・5・10ft : パットOKの距離を設定
- ・Altitude : 高度を設定
- ・Green Speed
 - 易しい・普通・難しい : グリーンの速さを設定
- ・WIND CONDITIONS : 風向き・強さを設定



パターの精度は向上途中のため、**Auto Fixed** で距離に応じたパット数を決めておくのがおすすめ！

■ラウンドスタート



打つ方向や目標とするターゲット距離を変える際は画面をタップして変更します。右上にあるコース図からも変更が可能です。

- ・FLYOVER
ティグランドからグリーンまでを上空から見る
- ・DRONE
コース全体を上空から見る
- ・GREEN
グリーンの状態を見る



—PLAY MENU—

- ・グリーングリッド : グリーンの傾斜や速さをグリッド線に表示
- ・ショットモード : パッティングに切り替える際に使用
- ・トレーサー : ボール軌道表示
 - └ 一時表示: ボールの軌跡を点で表示します
 - └ 軌跡表示: ボールの軌跡をボールの残像まで表示します
- ・オートコンティニュー : 次のショットに移動する時間を設定します
- ・PLAYS LIKE : 高低差を含めて実際に打つべき距離を表示できます
- ・GRAPHICS : 表示しているグラフィックの精度を変更できます
- ・ラウンド終了 : ラウンド終了はこちらから

オートコンティニューは、「5秒」がおすすめ！



■マリガン(打ち直し)等の選択方法

ショット後、数値データの右側に選択肢が表示されるので、そちらより選択します。



一選択肢一覧

■通常ショットの場合

- ・MULLIGAN : 無罰で打ち直し
- ・PICK UP : ギブアップ(ラウンド終了)

■池に入った場合

- ・MULLIGAN : 無罰で打ち直し
- ・RE-HIT(+1): 元の場所から1打罰でプレー
- ・DROP(+1) : ハザード(池)に入った際にニアレスポイントから+1打罰でプレー
- ・PICK UP : ギブアップ(ラウンド終了)

■OBの場合

- ・MULLIGAN : 無罰で打ち直し
- ・RE-HIT(+1): 元の場所から1打罰でプレー
- ・PICK UP : ギブアップ(ラウンド終了)

※PICK UPの場合、Par4:10打、Par3:9打、Par5:11打、となります

※MULLIGANの選択可能回数は、ラウンド設定時に設定

STMAX ショットの切り替え

コア / フォーサイト

年額利用料
\$ 299.99

コア / トラックマン

年額利用料
\$ 349.99

エリートプラン

年額利用料
\$ 599.99

■ ノーマルショット、パッティングの切り替え

グリーンに近づくと自動でパッティングモードに切り替わります。
パッティングではなく、ウェッジでプレーする場合、
切り替えが必要となります。

1. PLAY MENUを開く
2. ショットモード
ウェッジの場合は、ノーマルを選択ください
3. SKYTRAK+本体より赤いレーダーが出ていることを確認できたら、
ショットしてください



コースプレー利用中に、SKYTRAK+本体より
赤いレーダーが出ない不具合があった場合

ショットモードを「ノーマル」から「パッティング」に切り替え、
再度「パッティング」から「ノーマル」に切り替えてください。
不具合が解消することがございます。

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
不具合改善に努めます。



クラブデータが正しく計測されないのはなぜですか？

以下を確認してください：

- 本体ユニットがマットと水平になっていますか？
- 劣化や傷がついたボールではなく、通常のゴルフボールを使用していますか？
- 赤色のレーザードットを基準に周囲10cm内にボールを設置して打っていますか？

短い高弾道のロブショットが計測されないのはなぜですか？

最低15 mph（約24 km/h）のボールスピードが必要です。

高弾道のショットでは、ボールを赤いレーザードットからターゲット側、少し前方に置くと計測しやすくなる場合もあります。

緑・緑・緑から緑・緑・橙になったまま、レーザーが照射されません。

ボールをどかして軽く素振りするか、ボールを軽く打ってみてください。

それでも解消されない場合は、本体通信が途切れたか、長時間の使用による発熱で本体通信が途絶えている可能性がございます。電源を落として休憩しましょう。

または、本体充電残量が20%台になると、計測出来なくなる可能性があるため給電してください。

給電の際は、電源ポート差し込み口をお間違えないようお願いします。

連続のご使用は4時間ほどを目安にご利用ください。

STMAX ネットワーク接続ご利用ヒント

ST PLUS / ST MAX ネットワーク接続のヒントです。
SKYTRAKアプリのバージョン更新時や、コース/練習場をダウンロードする際は必ずネットワーク接続(無線)またはUSB接続(PCとの有線接続)が必要です。

1. 起動の作法(接続の競合を防ぐ)

「ハードウェアを先に立ち上げ、アプリは後から」が鉄則です。

本体電源ON: SKYTRAK本体の電源を入れます。

LEDインジケーターが安定するまで数秒待ちます。

Wi-Fi接続: お使いの端末(タブレット)のWi-Fi設定画面を開き、
以下を選択して接続します。

SKYTRAK ST PLUSの場合: 「STPLUS_XXXX」

SKYTRAK ST MAXの場合: 「STMAX_XXXX」

アプリ起動: アプリを立ち上げます。

【最重要】この時点でログインしないでください!

接続前にログインすると、ネットワーク認証とWi-Fi接続が競合し、
接続エラーの原因となります。まずは「ダイレクトモード」で本体とデバイスを疎通させることが全ての基本です。

STMAX ネットワーク接続ご利用ヒント

2. ネットワークモード接続手順(ウィザードの活用)


アプリが「Direct Mode」で接続されたら、以下の手順でネットワーク設定へ移行します。



モード確認: 画面右上に「Direct Mode」と表示されていることを確認。

モード切替: 画面右上の「Direct Mode」文字をタップします。画面が遷移し「ダイレクトモード」「ネットワークモード」「USBモード」の説明が表示されます。

※設定メニューから言語を「Japanese」に変更してください。



設定開始:

画面の案内に沿って「ネットワークモード」を選択します。



ウィザード起動:

画面右下表示の「ネットワーク設定ウィザード (Network Setup Wizard)」という薄いグレーの文字をタップします。ここが設定の入り口です。

STMAX ネットワーク接続ご利用ヒント

ネットワークモード接続手順		ダイレクトモード	×
1	Click SCAN FOR NETWORKS on the SKYTRAK Unit to search for available wireless networks. Select a network from the list. ネットワークをスキャン		
2	選択されたネットワークのパスワードを入力しネットワークに接続をクリックしてください。 選択されたネットワーク: ネットワークパスワード: <input type="checkbox"/> 文字を表示する ネットワーク名を選択 ネットワークパスワードを入力 ネットワークに接続		
3	Remain on this screen until the middle light on the SKYTRAK Unit is solid yellow. Middle light turns solid yellow: Connected to network successfully. Middle light back to solid red: Network connection issue. Verify password for typos and case sensitivity. <i>NOTE: Due to incompatibilities with certain router makes and models, if the SKYTRAK Unit is unable to connect to a particular network, it may be necessary to remove any special characters from the password and/or limit the SSID (network name) length to less than 11 characters.</i>		
4	このウィンドウを右上に閉じてセットアップに戻ります。		

ネットワークをスキャンする前に:接続をスムーズにするための「環境のヒント」

いつもご利用のWi-Fi環境(社内LAN、VPN、強固なファイアウォール設定がある場所など)では、セキュリティ上の制限により、SKYTRAKがネットワークを見つけられないことがあります。
もしスキャンしても接続先が表示されない場合は、以下の手順をお試しください。

1. 一時的に場所を移動する: 普段のWi-Fi電波が届かない場所まで、少しだけ移動してください。
2. スマートフォンの「テザリング」を使う: お手持ちのスマートフォンまたはポケットWi-Fi等でテザリング(モバイルネットワーク)を作成し、そちらに接続した状態で「ネットワークをスキャン」してください。
3. 接続完了後に戻す: この環境で接続を完了させてから、本来のWi-Fi環境に戻していただくと、スムーズにご利用いただけます。

STMAX ネットワーク接続ご利用ヒント

【トラブルシューティング:繋がらない場合】

社内ネットワークや強固なセキュリティ設定がされた環境では通信が遮断されることがあります。その場合は、普段のWi-Fiから離れ、スマートフォン等の「テザリング(モバイルネットワーク)」環境で一度接続を完了させてください。

接続成功のサイン:

本体のLEDが「緑・黄・赤」から「緑・緑・緑」に変わります。この表示を確認してから、コースダウンロードや練習場のダウンロードを行ってください。

【ダウンロードの際のご注意】

デバイス依存の仕様:

データは、その端末の処理能力に合わせて個別に最適化されます。PC/タブレット間で同期はされません。ご利用の端末ごとにダウンロードが必要です。

同時大量ダウンロードのご注意:

一度に大量のコースをダウンロードすると、タイムアウトや通信遮断の原因となります。一度に2~3つまでのコースのダウンロードを推奨します。それらが完了次第、次のコースをダウンロードしてください。

終了時のお作法(データ保護のために)

電源OFFの順番を間違えてしまうと、キャッシュ破損や設定リセットの原因となります。

アプリ退出:

メニュー画面等から適切に退出してください(iOS/Androidはマルチタスク一覧から完全にスワイプアウトしてください)。

本体電源OFF:

アプリが完全に終了したことを確認してから、本体の電源ボタンを長押ししてOFFにしてください。LEDが赤く数回点滅して消灯します。

よくあるご質問:

Q. なぜ、デバイス(PCとタブレット)ごとにダウンロードが必要なのですか？

A. お使いの端末の処理能力に合わせ、最も滑らかに動作するよう個別に最適化しているためです。最高のパフォーマンスを維持するための「ローカル最適化設計」を採用しております。

Q. ログインすれば同期されるのでしょうか？

A. アカウントに紐付いているのは「利用権限(ライセンス)」のみです。データ本体をクラウドに置くと通信環境により動作が重くなるため、快適な練習を最優先して端末側にキャッシュする仕組みとなっております。

SKYTRAKアプリは、より使いやすくなるよう随時アップデートしていきます。
画面の見え方や表現が本マニュアルと異なる場合がございますので、予めご了承ください。

その他、操作や機能などご不明点がございましたら、
SKYTRAKサイト > [サポート](#)よりお問い合わせください。

